



## Programmazione:

- Premere il pulsante del telecomando, il led giallo si accende a indicare un codice valido che può essere memorizzato, premere contemporaneamente il pulsante PROGR, il relè scatta, il led rosso si accende a indicare la commutazione del relè (programmazione eseguita);
- Il dispositivo non accetta codici impostati tutti a 0 o tutti a 1, in questo caso quindi il led giallo non si accende;
- Il dispositivo memorizza fino a 5 differenti codici, nel caso in cui si memorizzi un sesto codice il meno recente viene eliminato;

**Modalità Monostabile:** Posizionare il jumper (MONO/BIST) in posizione 1-2, tenendo premuto il pulsante del telecomando il relè rimarrà eccitato fino al rilascio dello stesso;

**Modalità Bistabile:** Posizionare il jumper (MONO/BIST) in posizione 2-3, premendo una volta il pulsante del telecomando il relè si eccita; premere una seconda volta il pulsante del telecomando, il relè si diseccita.

## Cancellazione Codici in Memoria:

- premere il pulsante PROGR e contemporaneamente dare alimentazione al ricevitore, il relè si eccita per circa 1 secondo dopodiché tutti i codici memorizzati sono cancellati.



PRODOTTO DA **C&D ELETTRONICA**  
Via G. Oprandi, 17 - 24126 Bergamo

